




Обработка профилей и сборка дверей "AGS 68"



Отверстия в профиле 6857 под установку NT50, NT51




Отверстия в профилях 6855, 6856, 6862, 6863, 6864, 6865
под установку NT50, NT51 выполнять аналогично.




AGS 68

Обработка профиля 6861




Обработка профиля 5116


Для дверей типов II, VI, X, XII




Для дверей типов I, III, V, VII




Для дверей типов XI, XIII



Для дверей типов IV, VIII




Для дверей типа IX






Обработка профиля 5115




А

Для дверей типов IX,X,XI и правого полотна дверей типов XII,XIII



А


Для левого полотна дверей типов XII,XIII






Обработка профиля 5117


Для дверей типов I,III,V,VII



Для дверей типов II,IV и правого полотна дверей типов VI,VIII




Для левого полотна дверей типов VI,VIII




Отверстия в стойках для закрепления саморезами
нижнего и среднего импоста полотна двери

Отверстия в правой стойке полотна дверей типов I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII



Отверстия в левой стойке полотна выполнить зеркально.
Отверстия в профилях 6863,6864 выполнять аналогично.


Отверстия в левой стойке левого и правого полотен дверей типов XII,XIII
и левой стойке полотна дверей типов IX,X,XI



Отверстия в правой стойке левого и правого полотен дверей типов XII,XIII
и правой стойке полотна дверей типов IX,X,XI выполнить зеркально.
Отверстия в профилях 6856,6864 выполнять аналогично.




Обработка профиля 6854 под установку GA08



Для двери типа V с внешней рамой из профиля 6857 - $A=H-92$ мм,
с внешней рамой из профиля 6856 или 6855 - $A=H-114$ мм.
Для двери типа VII - $A=H-48$ мм.


Отверстия для закрепления саморезами порога двери

Отверстия в правой стойке рамы дверей
типов I,III,V,VII




Отверстия в левой стойке рамы выполнить зеркально.
Отверстия в профилях 6856,6855 выполнять аналогично.

Отверстия в правой стойке рамы дверей
типов II,IV,VI,VIII




Отверстия в левой стойке рамы выполнить зеркально.
Отверстия в профилях 6856,6855,6862,6863
выполнять аналогично.

Отверстия в правой стойке рамы двери
типа IX




Отверстия в левой стойке рамы выполнить зеркально.

Отверстия в правой стойке рамы дверей
типов X,XII




Отверстия в левой стойке рамы выполнить зеркально.
Отверстия в профиле 6865 выполнять аналогично.

Отверстия в составляющей правой стойки рамы
дверей типов XI,XIII




Отверстия в составляющей левой стойки рамы выполнить зеркально.

Обработка верхнего ригеля левого полотна дверей типов VI, VIII
с отверстиями под установку NT50, NT51




Обработка правой стойки левого полотна дверей типов VI, VIII
с отверстиями под установку NT50, NT51




Для двери типа VI
с внешней рамой из профиля 6862 - $B=H-92$ мм,
с внешней рамой из профиля 6863 - $B=H-114$ мм.
Для двери типа VIII - $B=H-40$ мм.



Обработка верхнего ригеля левого полотна дверей типов XII, XIII
с отверстиями под установку NT50, NT51




Обработка правой стойки левого полотна дверей типов XII, XIII
с отверстиями под установку Nt50, Nt51



Для двери типа XII - B=H-114 мм.
Для двери типа XIII - B=H2-40 мм.





Обработка профиля 6855 под установку NT1440,PZ900,art.120/18 в двери типов I,III,V,VII






Обработка профиля 6864 под установку NT1440,PZ900,art.120/18 в двери типов II,IV,VI,VIII





*Размер для справок.






Обработка профиля 6856 под установку NT1440,PZ900,art.120/18 в дверь типа IX






Обработка профиля 6863 под установку NT1440,PZ900,art.120/18 в двери типов X,XI,XII,XIII





*Размер для справок.







Обработка профиля 6857 под установку 02896L в двери типов I,III










Обработка профиля 6862 под установку 03196L в дверь типа II




Обработка профилей 6857,5074 под установку 03196L в дверь типа IV





Обработка профиля 6863 под установку 03196L в двери типов VI, VIII




Обработка профиля 6854 под установку 02896L в двери типов V, VII




Обработка профиля 6855 под установку 02896L в дверь типа IX



Обработка профилей 6864, 6865 под установку 03196L в двери типов X, XII, XIII





Для двери типа X - $B=H1-95$ мм,
для дверей типов XII, XIII - $B=H1-113$ мм.





Обработка профиля 6032 под установку 03196L в дверь типа XI



A : A

6864

