




Схема установки подкладок NT138
под стеклопакеты




Неоткрывающееся (глухое) окно (витраж)




Окно с двумя схемами открывания



Распашное окно (дверь)



Подвесное окно



Откидное окно

